

# Guirlandes d'hiver

Vous commencez à penser aux décorations d'hiver et des Fêtes pour votre maison? Voici un projet de couture rapide et amusant qui embellira votre espace et vous mettra dans une humeur festive. À l'aide de votre ScanNCut et de votre machine à coudre Brother, vous pouvez rapidement créer ces mitaines ultra adorables pour décorer votre manteau de cheminée, vos fenêtres, vos portes ou n'importe quel endroit dans votre maison.

Puisque nous parlons des Fêtes, vous une autre astuce : Utilisez votre ScanNCut pour couper le gabarit de mitaine ou de sapin dans du papier ou du carton thématique des Fêtes pour faire des étiquettes cadeaux, des cartes ou des guirlandes en papier en un rien de temps!

**Temps requis : 1 à 2 heures selon la longueur de la guirlande**

**Niveau de difficulté : Débutant**

## MATÉRIAUX :


- Couleurs assorties de laine feutrée et/ou de tissu (environ 3 pieds de différents imprimés/couleurs au total)
- Boutons assortis (y compris quelques boutons en forme de flocon de neige ou d'étoile)
- Feuille thermocollante pour appliqués (CASTBL1)
- Fil
- ScanNCut Brother (CM650W), support de découpe et lame de découpe
- Machine à coudre Brother
- Pied pour boutons
- Ficelle et/ou ruban aussi long que la longueur souhaitée pour votre guirlande
- Mini pinces à linge
- Stabilisateur
- Amidon en vaporisateur (en option)
- Carton coloré des Fêtes (si vous faites des guirlandes en papier)
- Petite quantité de rembourrage en polyester



# Guirlandes d'hiver

## DIRECTIVES POUR LA GUIRLANDE DE MITAINES :

1. [Téléchargez](#) le fichier de mitaine SVG à votre ScanNCut.



2. Préparez le tissu en fixant l'appliqué à son endos (suivez les directives sur l'emballage).
3. Placez la laine feutrée ou le tissu sur le support de découpe.
4. Sélectionnez votre motif de mitaine et choisissez le nombre de mitaines que vous aimeriez avoir sur votre guirlande. Chaque mitaine a besoin d'un devant et d'un derrière alors multipliez le nombre de mitaines par deux et réglez le nombre de découpes en fonction de ce nombre.
5. Retirez les motifs de découpe du support de découpe.
6. Placez le pied pour boutons sur votre machine à coudre.



7. Sélectionnez le point pour bouton.

# Guirlandes d'hiver

## DIRECTIVES (SUITE)

8. Positionnez les boutons sur la mitaine et cousez-les.
9. Sélectionnez un point droit ou un point pour boutonnière sur votre machine à coudre.
10. Placez deux mitaines envers sur envers et cousez le contour extérieur.
11. Découpez de petits morceaux de tissu de la largeur du haut de la mitaine pour faire des manchettes et cousez-les.
12. Coupez une longueur de ficelle ou de ruban en fonction de la longueur souhaitée de votre guirlande.
13. Fixez vos mitaines à la ficelle ou au ruban avec les mini pinces à linge.
14. Suspendez-la.





Des décorations amusantes, festives et rapides! Que demander de plus?



Par Lynn Swanson  
Éducatrice chez Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service d'éducation Brother.

[brother.ca/inspiration](http://brother.ca/inspiration)  
VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

brother